


REF: DL04CCT, DL06CCT, DL06CCTA, DL06CCTC, DL09CCT, DL12CCT, DL12CCTA, DL12CCTK, DL12CCTC, DL18CCT, DL18CCTA, DL18CCTK, DL18CCTC, DL18CCTCA, DL24CCT, DL30CCT, DL30CCTA, DL30CCTC, DL10WCCT





- **Atención: Lea atentamente las instrucciones del manual de instalación.**
- El producto debe estar instalado de acuerdo con las instrucciones.
- Antes de cualquier instalación o manipulación del producto desconectar la corriente eléctrica.
- No dañar las piezas de conexión eléctrica.
- Si alguna parte de la luminaria se encuentra rota sustítuyala inmediatamente por una nueva
- Los productos electrónicos no son juguetes. Manténgalos alejados de los niños.
- La fuente de luz de esta luminaria debe reemplazarse únicamente por el fabricante o su servicio técnico.
- No la sumerja en agua.
- No mire nunca directamente a la luz ni la dirija a los ojos de otra persona.
- No cubrir el producto.
- Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética E.



INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN


<p>1. Realice un corte en el techo. Éste debe tener un espesor mínimo de 10mm.</p>	<p>2. Debe realizar el corte siguiendo las medidas indicadas en la ficha técnica (C = diámetro de corte).</p>	<p>3. Seleccione el tono de luz deseado siguiendo las posiciones que indica el selector del controlador:</p>
<p>4. Conecte el controlador (<i>driver</i>) a la red eléctrica y a la luminaria.</p>	<p>5. Introduzca la luminaria en el agujero soltando las pestañas para que realicen presión sobre el techo y se mantenga sujeta. Tenga en cuenta dejar un espacio de seguridad entre los componentes.</p>	



REF: DL04CCT, DL06CCT, DL06CCTA, DL06CCTC, DL09CCT, DL12CCT, DL12CCTA, DL12CCTK, DL12CCTC, DL18CCT, DL18CCTA, DL18CCTK, DL18CCTC, DL18CCTCA, DL24CCT, DL30CCT, DL30CCTA, DL30CCTC, DL10WCCT






- **Attention: Read the instructions in the installation manual carefully.**
- The product must be installed in accordance with the instructions.
- Before any installation or handling of the product, disconnect the product from the power supply.
- Do not damage the electrical connection parts.
- If any part of the luminaire is broken, replace it immediately with a new one.
- Electronic products are not toys. Keep them away from children.
- The light source of this luminaire should be replaced only by the manufacturer or its service agent.
- Do not immerse in water.
- Never look directly into the light or shine it into another person's eyes.
- Do not cover the product.
- This product contains a light source of energy efficiency class E.



INSTALLATION INSTRUCTIONS

<p>1. Make a cutout in the ceiling. This must have a minimum thickness of 10 mm.</p>	<p>2. You must make the cut following the measurements indicated in the technical data sheet (C = cutting diameter).</p>	<p>3. Select the desired light tone by following the positions indicated by the selector of the driver:</p>
<p>4. Connect the driver to the mains and to the luminaire.</p>	<p>5. Insert the luminaire into the hole, releasing the tabs so that they press on the ceiling and remain attached. Keep in mind to leave a safety space between the components.</p>	






REF: DL04CCT, DL06CCT, DL06CCTA, DL06CCTC, DL09CCT, DL12CCT, DL12CCTA, DL12CCTK, DL12CCTC, DL18CCT, DL18CCTA, DL18CCTK, DL18CCTC, DL18CCTCA, DL24CCT, DL30CCT, DL30CCTA, DL30CCTC, DL10WCCT





- **Atenção: Ler atentamente as instruções do manual de instalação.**
- O produto deve ser instalado de acordo com as instruções.
- Antes de qualquer instalação ou manuseamento do produto, desligue-o da fonte de alimentação.
- Não danificar as peças de ligação eléctrica.
- Se alguma peça da luminária estiver avariada, substitua-a imediatamente por uma nova.
- Os produtos electrónicos não são brinquedos. Mantenha-os afastados das crianças.
- A fonte de luz desta luminária só deve ser substituída pelo fabricante ou pelo seu agente de assistência técnica.
- Não mergulhar na água.
- Nunca olhe diretamente para a luz nem a aponte para os olhos de outra pessoa.
- Não cobrir o produto.
- Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência energética E.



INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO


<p>1. Faça um recorte no teto. Esta deve ter uma espessura mínima de 10 mm.</p>	<p>2. Deve-se fazer o corte seguindo as medidas indicadas na ficha técnica (C= diâmetro de corte).</p>	<p>3. Selecione o tom de luz desejado seguindo as posições indicadas no seletor do controlador:</p>
<p>4. Ligar o driver à rede eléctrica e à luminária.</p>	<p>5. Insira a luminária no orifício, soltando as abas para que elas pressionem no teto e permaneçam presas. Lembre-se de deixar um espaço de segurança entre os componentes.</p>	



REF: DL04CCT, DL06CCT, DL06CCTA, DL06CCTC, DL09CCT, DL12CCT, DL12CCTA, DL12CCTK, DL12CCTC, DL18CCT, DL18CCTA, DL18CCTK, DL18CCTC, DL18CCTCA, DL24CCT, DL30CCT, DL30CCTA, DL30CCTC, DL10WCCT



- **Attenzione: Leggere attentamente le istruzioni del manuale di installazione.**
- Il prodotto deve essere installato secondo le istruzioni.
- Prima di qualsiasi installazione o manipolazione del prodotto, scollegare il prodotto dalla rete elettrica.
- Non danneggiare le parti del collegamento elettrico.
- Se una parte dell'apparecchio è rotta, sostituirla immediatamente con una nuova.
- I prodotti elettronici non sono giocattoli. Teneteli lontani dai bambini.
- La sorgente luminosa di questo apparecchio deve essere sostituita solo dal produttore o dal suo responsabile di assistenza.
- Non immergere in acqua.
- Non guardare mai direttamente la luce o indirizzarla negli occhi di un'altra persona.
- Non coprire il prodotto.
- Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica E.



ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE:

<p>1. Fai un taglio nel soffitto. Questo deve avere uno spessore minimo di 10mm.</p>	<p>2. È necessario eseguire il taglio seguendo le misure indicate nella scheda tecnica (C = diametro di taglio).</p>	<p>3. Selezionare la tonalità di luce desiderata seguendo le posizioni indicate sul selettore del regolatore:</p>
<p>4. Collegare il driver alla rete elettrica e all'apparecchio di illuminazione.</p>	<p>5. Inserire l'apparecchio nel foro, sganciando le linguette in modo che premano sul soffitto e rimangano agganciate. Ricordarsi di lasciare uno spazio di sicurezza tra i componenti.</p>	

